



**1 Domovská stránka služeb** – zobrazí hlavní služby, jako je kopírování, snímání a faxování.  
**Je to první pomoc při omylu.**

**Služby** – umožňuje návrat k aktivní službě z obrazovky Stav úloh nebo Stav přístroje nebo návrat k přednastavené službě.

**Stav úloh** – zobrazí aktivní, blokové a dokončené úlohy.

**Stav přístroje** – zobrazí nastavení a informace.



**Alfanumerické klávesy** se používají k zadávání počtu kopií, faxových čísel a dalších číselných informací.

**C (vymazat)** – smaže číselnou hodnotu nebo poslední zadanou číslici.



**2 Přihlášení/odhlášení** – poskytuje přístup k funkcím chráněným heslem.

**3 Náповěda (?)** – zobrazí další informace o aktuálním výběru nebo službě.

**4 Jazyk** – umožňuje změnit jazyk dotykové obrazovky a nastavení klávesnice.

**5 Napájení** – aktivuje nebo ukončuje režim úspory energie, restartuje nebo vypíná tiskárnu.



**7 Vymazat vše**

**Zastavit**

**Spustit**

**Vymazat vše** – vymaže předchozí a změněné nastavení aktuální služby. Dvojitým stisknutím tohoto tlačítka obnovíte výchozí nastavení všech funkcí a vymažete aktuální nasnímané obrazy.

**Spustit** – spustí vybranou úlohu.

**Zastavit** – dočasně zastaví aktuální úlohu. Odpovědí na hlášení na obrazovce úlohu zrušíte nebo v ní budete pokračovat.

**Přerušit tisk** – pozastaví úlohu, která se právě tiskne, aby mohlo proběhnout zpracování naléhavější úlohy.