

1. Po ukončení práce se odhlaste stisknutím dlaždice přihlášeného uživatele v pravém horním rohu a volbou „Odhlášení“:



2. Stiskněte tlačítko napájení v pravém horním rohu a zvolte možnost „Úspora energie“. V opačném případě se stroj uvede do režimu úspory energie sám po 1 minutě nečinnosti.

